



- 1 Greifschutz innen
- 2 Druckentlastungsklappe
- 3 Befestigungsrahmen
- 4 Montageplatte isoliert
- 5 Wetterschutzgitter mit Kanalteil

Druckentlastungsklappe ist mit Pfeilrichtung nach außen zu montieren